MANUAL DE INSTRUCCIONES

Calefactor de AIRE

MODELO: KL-100 H

eco friendly

INTRODUCCION

Gracias por comprar este calefactor de aire. Cada unidad ha sido fabricada siguiendo todas las medidas de seguridad y fiabilidad, buscando su uso fácil, práctico y seguro.

Antes de usarlo por primera vez, lea este manual de instrucciones y guárdelo en un sitio seguro para sus futuras consultas


Luz indicadora de funcionamiento
Rejilla de entrada de aire
Termostato
Interruptor de puesta en marcha
Rejilla de salida de aire

PRIMEROS PASOS: MONTAJE

1) Este calefactor es para ser usado solo como un calefactor portátil. No debe ser usado en baños u otras áreas húmedas.
2) Cuando desempaquete el calefactor, guarde el embalaje durante un tiempo.
3) Asegúrese que el interruptor de puesta en marcha está apagado, en posición OFF, antes de enchufarlo a la corriente.
4) Antes de ponerlo en marcha, deposítelo en un lugar, plano, firme y seco.
5) No conecte en el mismo enchufe ningún otro aparato eléctrico con un adaptador mientras tenga este calefactor en funcionamiento.

INSTRUCCIONES

1) Enchufe el calefactor a la corriente eléctrica
2) Gire el botón del termostato al máximo
3) Para recibir aire frio; gire el termostato a la posición
4) Posición I: 1000W
5) Posición II: 2000W

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD A SEGUIR

CUIDADO – Este calefactor está fabricado para uso doméstico. No se recomienda cualquier para otro uso. Cualquier otro uso podría causar fuego, un cortocircuito o daño a la persona que esté cerca o lo esté manipulando.

1) Antes de ponerlo en marcha, extraiga el calefactor del envoltorio y verifique que el aparato está en buenas condiciones.
2) No lo ponga en marcha si tiene el cable dañado, si se ha caído o dañado de alguna manera.
3) No intente sustituir el cable ni ajustar ningún componente o pieza del aparato. Podría peder su garantía.
4) Evite que los niños jueguen con el plástico o con las piezas del embalaje.
5) Nunca cubra este calefactor.
6) No sitúe el calefactor sobre superficies blandas donde las rejillas de aireación puedan ser bloqueadas.
7) Asegúrese que no hay objetos inflamables o similares a menos de 1 metro de separación del calentador. Asegúrese que los niños no están cerca de este aparato.
8) Nunca utilice este aparato en áreas peligrosas que puedan estar en contacto con gases, gasolinas, aceites, explosivos, etc...
9) No lo use en zonas húmedas o en las que el agua esté presente.
10) No posicione el calefactor cerca debajo o demasiado cerca de un enchufe.
11) No lo use en el exterior, este calefactor está diseñado solo para interiores. No lo utilice en zonas húmedas o resbaladizas, no lo coloque en una superficie inestable donde pueda caer al interior de una bañera o a cualquier recipiente con agua, por lo que no debe usarlo en el cuarto de baño o en una zona exterior.
12) Cuando no este usándolo, guárdelo en una zona seca y lejos de la posible humedad.
13) Desenchufe siempre el calefactor cuando no lo esté usando. Para desenchufarlo, tire hacia fuera del enchufe, nunca tire del cable.
14) No lo use mientras esté durmiendo. No lo posicione cerca de tejidos, ropa o ropa de cama. Se puede quemar o puede ocasionar un fuego si son inflamables.
15) No toque nunca el la rejilla delantera mientras esté funcionando. Podría quemarse.
16) Igual que con cualquier calefactor, este no debe enchufarse en un adaptador con uno o mas aparatos eléctricos funcionando al mismo tiempo..
17) Igual que con cualquier calefactor, no utilice nunca un programador que permita ponerlo en marcha sin supervisión.

18)Evite usar alargaderas, puede ser peligroso y puede causar un incendio.

PROTECCION ANTI SOBRECALENTAMIENTO

Este calefactor lleva un sistema de protección para evitar el sobrecalentamiento. Cuando se alcanza una temperatura que produce un sobrecalentamiento, el calefactor automáticamente deja de funcionar hasta que la temperatura de nuevo baje hasta un nivel óptimo y seguro.
Si el calefactor se enciende y se apaga intermitentemente, desenchúfelo y observe si hubiese alguna obstrucción. Enchúfelo de nuevo.
Si el calefactor alcanza temperaturas anormalmente altas sin motivo o porque se le haya bloqueado el ventilador, un segundo fusible de protección se activará y el calefactor se apagará automáticamente. El plástico es también de seguridad, por lo que se evitaría un posible fuego, pero el calefactor tendría que ser reparado después de esto.

MANTENIMIENTO

1) Apague y desenchufe el calefactor antes de proceder a su limpieza.
2) Límpielo con un paño suave y pase una aspiradora por las rejillas de ventilación, para la suciedad mas persistente, pase un paño húmedo con una pequeña porción de detergente suave. Luego, séquelo con un paño seco y suave.
3) Cuando no vaya a usar el calefactor por un periodo de tiempo más o menos largo, por ejemplo, en verano, límpielo, protéjalo con una bolsa de plástico y guárdelo en un lugar seco.

Nota: no permita que entre agua dentro del calefactor, esto podría causar fuego o un cortocircuito. Bajo ningún concepto intente reparar el calefactor, éste puede producir un cortocircuito eléctrico, ocasionando un incendio. En este caso el aparato quedaría fuera de garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MAX.: 2000W
PESO: 1,4 Kg
220-240v-50Hz

Una vez que quiera deshacerse de este calefactor, o de otro aparato electrodoméstico, no lo deposite en el contenedor de basura. Avise al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente.

Este manual es fiel reproducción en cuanto as características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.
La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com